

TrueVIS LG-640/LG-540/LG-300

설치 설명서



본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

• 본 제품의 성능을 완전히 이해하고, 안전하고 정확하게 사용하기 위해 이 설명서를 완전히 숙지하시고 안전 한 곳에 보관해 주십시오.

• 이 설명서의 전체나 일부를 허가 없이 복사하거나 양도하는 행위는 금지되어 있습니다.

• 이 설명서의 내용과 제품의 설명은 별도의 통보 없이 변경될 수 있습니다.

• 설명서와 제품은 최대한의 준비 작업과 테스트 작업을 거쳤습니다. 오타나 에러가 있다면 Roland DG Corp. 에 알려 주십시오.

• Roland DG Corp.은 본 제품의 일부에 기능 결함이 발생하는 것과 상관없이, 본 제품을 사용함으로써 직/간 접적으로 발생하는 모든 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

• Roland DG Corp.은 본 제품을 사용하여 만든 모든 결과물에 직간접적으로 발생하는 손실이나 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

회사 이름 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

Copyright © 2023 Roland DG Corporation https://www.rolanddg.kr/

R2KR - 241216

FA03840

목차

소개		2
	설치 전 확인 사항	3
	설명서에 대하여	3
	배치 및 설치 작업에 대하여	3
	설치 장소 결정	4
	온도와 습도	6
	설치 공간	7
	제공된 품목 확인	8
	공기 환기	10
설치		1 1
	1. 조립과 초기 잉크 충전	12
	작업 전 확인 사항	12
	Step 1: 스탠드 조립	13
	Step 2: 스탠드에 프린터 본체 결합	16
	Step 3: 미디어 홀더와 미디어 스테이 설치	19
	Step 4: 미디어 테이크업 유닛 조립	23
	Step 5: 폐 잉크 통 설치	33
	Step 6: 리테이너 제거	35
	Step 7: 라벨 부착	37
	Step 8: 케이블 연결	38
	Step 9: 클리닝 액과 잉크 준비	40
	Step 10: 초기 설정과 초기 잉크 충전	43
	2. 커터 블레이드 설치	47
	커터 블레이드 조립	47
	커터 블레이드 설치	48
	3. 내트워크 설정	50
	고정 IP 주소 설정	50
	컴퓨터에 직접 연결하기	52
	4. 소프트웨어 다운로드 및 설치	57
	Roland DG Connect Hub 다운로드	57
	소프트웨어 설치	58
	RIP 소프트웨어 설정	61
환기	장치 설치	6 2
	환기장치	63
부록		6 4
	정격 전력 및 일련 번호 라벨의 위치	65
	사양	66
	10	

소개

치 전 확인 사항	3
설명서에 대하여	3
배치 및 설치 작업에 대하여	3
설치 장소 결정	4
온도와 습도	6
설치 공간	7
제공된 품목 확인	8
공기 환기	10

설명서에 대하여

다음 문서가 기기와 함께 제공됩니다.

종이 형식 설명서

- **안전을 위한 주의사항** 이 설명서에는 반드시 준수해야 할 사항이 포함되어 있습니다
- 정기적인 유지보수 지침
 이 설명서는 기기의 일상적인 유지보수와 정기적으로 수행해야 하는 유지보수에 대한 절차를 찾을 있는 URL을 제공합니다.

전자 형식 설명서

• 설치 설명서(현재 문서)

이 설명서에는 기기를 설치하는 방법과 초기 설정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용이 포함되어 습니다.

• 사용자 설명서

이 설명서에는 기기 사용 및 유지 보수 방법과 FAQ(자주 묻는 질문 모음)와 같은 자세한 내용이 포 되어 있습니다.

다음 URL 또는 QR 코드에서 전자 형식 설명서를 보고 다운로드할 수 있습니다.

- * 종이 형식 설명서도 열람 및 다운로드가 가능합니다
- * 이 웹사이트는 스마트폰에서도 볼 수 있습니다



https://downloadcenter.rolanddg.com/LG-640

배치 및 설치 작업에 대하여

기기의 배치 및 설치는 적절한 자격을 갖춘 작업자가 수행해야 합니다.

경고 \wedge 훈련된 전문가에게 운송, 하역 및 설치와 같은 작업을 위임합니다. 기기를 다룰 때는 적절한 장비와 기술이 필요합니다. 무리한 힘이 필요한 작업은 큰 사고로 이어질 수 있습니다.

설치 장소 결정

작동 조건이 좋은 안정적인 위치에 기기를 설치하십시오. 부적절한 위치는 사고, 화재, 오작동 또는 고장 의 원인이 됩니다.



- 에어컨 또는 난방기구 근처
- 물이나 움직이는 공기에 노출된 장소

• 강한 전기적 또는 자기적 노이즈 또는 다른 형태의 전자기 에너지에 노출된 위치

온도와 습도

기기를 사용하지 않을 때도 지정된 온도와 습도를 유지하십시오. 그렇지 않으면 오작동이 발생할 수 있 습니다.

- 작동 중: 온도: 20~32 ℃ (68~89.6 °F) , 습도: 35~80 %RH (결로 없을 것)
- 비작동 시: 온도: 5~40 ℃ (41~104 °F) , 습도: 20~80 %RH (결로 없을 것)

설치 공간

이 기기를 사용하려면 그림에 표시된 만큼의 공간이 필요합니다



	LG-640	LG-540	LG-300
A	4,500 mm (177.2 in.)	4,000 mm (157.5 in.)	3,750 mm (147.6 in.)
В	3,500 mm (137.8 in.)	3,000 mm (118.1 in.)	2,750 mm (108.3 in.)
С	1,000 mm (39.4 in.)		
D	2,000 mm (78.7 in.)		
E	본체		
F	본체 영역		
G	작업 영역		

		a contraction of the second se	
스탠드 스테이(1)	샤프트(4)	캐스터(2)	스탠드 다리(죄/우 각 1)
	andanana		
댄서 롤러(1)	종이 지관(1)	컨트롤 박스와 전동 미디어 홀더(각각 1개)	왼쪽 스테이(1)
미디어 홀더(좌/우 각1)	왼쪽 미디어 홀더(1)	암(좌/우 각 2)	샤프트 클램프(4)
폐 잉크 통 스탠드(1)	폐 잉크 통(1)	미디어 스테이(2)	선원 코드/선원 코드 어냅터 ^{*1} (각 1)
Ð	D		
케이블 클램프(7)	볼트(64)	육각 렌치(1)	파이프(1)
블레이드 홀더(1)	블레이드(1)	핀(1)	교체용 시트컷 나이프(1)
글리닝 액(1)	교제용 와이퍼 크리너(1)	교제용 플러싱 스펀지(1)	교제용 와이퍼(1)
클리닝 스틱	핀셋(1)	잉크 카트리지 라벨(1)	카트리지 슬롯 라벨(3) ^{*2}

기기에는 다음 품목이 제공 됩니다. 구성 품이 모두 존재하는지 확인하십시오.

제공된 항목 확인



*1 100V 사양에만 포함

*2 출고 시 이 라벨은 전면 커버 안쪽의 플래튼에 붙어 있습니다.

공기 환기

이 기기는 인쇄 중과 인쇄 후 일정 시간 동안 소량의 휘발성 화합물을 방출하여 눈, 코, 목에 자극을 줄 수 습니다. 이 기기를 사용할 때 설치된 공간을 환기시키십시오. 필요에 따라 환기 장치를 설치하십시오.



1. 조립과 초기 잉크 충전 12
작업 전 확인 사항
Step 1: 스탠드 조립
Step 2: 스탠드에 프린터 본체 결합
Step 3: 미디어 홀더와 미디어 스테이 설치
Step 4: 미디어 테이크업 유닛 조립
Step 5: 폐 잉크 통 설치
Step 6: 리테이너 제거
Step 7: 라벨 부착
Step 8: 케이블 연결
Step 9: 클리닝 액과 잉크 준비 40
Step 10: 초기 설정과 초기 잉크 충전
2. 커터 블레이드
커터 블레이드 조립
커터 블레이드 설치
3. 내트워크
고정 IP 주소 설정
컴퓨터에 직접 연결하기
4. 소프트웨어 다운로드 및 설치
Roland DG Connect Hub 다운로드
소프트웨어 설치
RIP 소프트웨어 설정

작업 전 확인 사항

▲ 주의

하역 및 설치는 6인 이상이 수행해야 하는 작업입니다.

소수의 인원이 수행할 때 과도한 노력이 필요한 작업은 신체적 부상을 초래할 수 있습니다. 또한 떨어뜨리면 부상을 입을 수 있습니다.

완성도

전면



후면



필요한 공구(제공된 품목)

- 육각 렌치(1)
- 파이프(육각 렌치가 너무 짧아서 볼트를 조이기 어려울 때 사용)(1)

Step 1: 스탠드 조립

절차

1. 캐스터를 스탠드 다리에 베치 합니다.

테이블 상판(A)이 아래를 향하도록 스탠드 다리를 놓고 스탠드 다리 위에 캐스터를 놓습니다. 캐스 터는 전/후면이 구분되지 않습니다.



8개의 볼트를 사용하여 캐스터를 고정합니다.
 (1) 하단 4개소, 측면 4개소의 볼트를 임시로 조입니다.



(2) 하단 4곳의 볼트를 완전히 조입니다.



(3) 측면의 4개 위치에 있는 볼트를 완전히 조입니다.



- 3. Step 1부터 Step 2 까지 동일한 절차에 따라 반대쪽 스탠드 다리를 조립합니다.
- 4. 왼쪽 및 오른쪽 스탠드 다리를 서로 평행하게 놓고 64인치 모델의 경우 약 1,800 mm (70.87in), 54인치 모델의 경우 약 1,550 mm (61.02 in.), 30인치 모델의 경우 약 930 mm (36.61 in.) 간격으로 배치합니다. 각 다리에 대해 L자형 브래킷이 안쪽을 향하고 구멍(A)이 있는 테이블 상판의 측면이 아래를 향 하도록 다리를 배치합니다.



5. 스탠드 다리에 스탠드 스테이를 배치 합니다.

공트 고정용 구멍(A)이 있는 스탠드 스테이를 캐스터 쪽으로 배치합니다.



6. 8개의 볼트를 사용하여 스탠드 스테이를 고정합니다.

- (1) A로 표시된 4개 위치에 이어서 B로 표시된 4개 위치에서 볼트를 임시로 조입니다.
- (2) A로 표시된 4개 위치의 볼트를 완전히 조입니다.
- (3) B로 표시된 4개 위치의 볼트를 완전히 조입니다.

볼트를 단단히 조이십시오. 볼트가 느슨하면 스탠드가 흔들릴 수 있습니다.



7. 스탠드를 똑바로 세우십시오.

IMPORTANT

이 작업은 반드시 두 명의 작업자와 함께 수행해야 하며, 각 작업자는 하나의 스탠드 다리를 잡고 있어야 합니다. 작업자 한 명이 이 작업을 수행할 경우 스탠드 스테이가 구부러질 수 있습니다.

Step 2: 스탠드에 프린터 본체 결합

절차

6명 이상의 작업자와 함께 프린터 본체를 들어 올립니다.

	소 주의
	포장 풀기 및 설치는 6명 이상이 수행해야 합니다.
	이 지침을 준수하지 않으면 기기가 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.
2.	스탠드를 프린터 본체 아래로 이동합니다. 스탠드는 Step 1에 표시된 작업자가 아닌 다른 작업자가 옮겨야 합니다.
3.	프린터 본체와 스탠드를 맞춥니다.
	테이블 상판에 돌출부(A)가 있습니다. 이 돌출부를 프린터 본체의 슬릿(B)에 삽입하면 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽을
	모두 정렬할 수 있습니다. 이부분을 정렬하여 프린터 본체를 스탠드에 올립니다.

(1) 왼쪽과 오른쪽을 맞춥니다.



IMPORTANT

Step 6 까지는 작업자가 프린터 본체를 지지하도록 하십시오. Step 6 에서 볼트로 제자리에 고정되기 전에 본체를 놓으면 넘어질 수 있습니다.

5. 좌우 스탠드의 테이블 상판과 프린터 본체 사이에 틈이 없는지 확인하십시오.

- MEMO -

프린터의 무게 중심은 뒤쪽에 있으므로 프린터 앞쪽에 틈이 있을 수 있습니다.



- 6. 스탠드에 프린터 본체를 고정합니다.
 - (1) 프린터 뒷면을 약간 들어 올려 수평이 되도록 합니다.
 - (2) 8개의 볼트를 임시로 조입니다.
 - (3) 8개의 볼트를 완전히 조입니다.



Step 3: 미디어 홀더와 미디어 스테이 설치

1. 암 장착

절차

프린터 후면에서 볼 때 왼쪽 스탠드에 볼트를 임시로 조입니다.
 나사산(A)이 약 5 mm (0.2 in.) 남을 때까지 스탠드 측면의 구멍에 볼트를 조입니다.





2. 임시로 조여진 볼트에 왼쪽 암을 부착하고 암을 오른쪽으로 밉니다.



3. 왼쪽 암과 스탠드 사이에 틈이 없을 때까지 임시로 조여진 볼트를 손으로 조입니다.



- 5. 레버(A)를 미디어
- 4. 같은 방법으로 오른쪽 미디어 홀더를 부착합니다.



.

- (2) 왼쪽 미디어 홀더의 U자 모양의 부분으로 후면 샤프트를 잡습니다.
- (1) 왼쪽 미디어 흘더의 구멍에 전면의 샤프트를 통과시킵니다.
- 3. 왼쪽 미디어 홀더를 장착합니다.
- 2. 두 개의 미디어 스테이의 구멍에 후면의 샤프트를 통과시켜 장착합니다.



1. 암에 두 개의 샤프트를 장착합니다.

2. 미디어 홀더 장착

절차



6. 샤프트 클램프를 장착하고 2개의 볼트로 샤프트를 고정합니다.



미디어 홀더가 샤프트 클램프에 걸리지 않도록 하십시오.



Step 4: 미디어 테이크업 유닛 조립

1. 암 장착

절차

프린터 전면에서 볼 때 왼쪽 스탠드의 볼트를 임시로 조입니다.
 나사산(A)이 약 5 mm (0.2 in) 남을 때까지 스탠드 측면의 구멍에 볼트를 조입니다.





2. 임시로 조여진 볼트에 왼쪽 암을 부착하고 암을 오른쪽으로 밉니다.



3. 왼쪽 암과 스탠드 사이에 틈이 없을 때까지 임시로 조여진 볼트를 손으로 조입니다.



7. 같은 방법으로 프린터 후면에서 보았을 때 오른쪽 암을 오른쪽에 부착합니다.

2. 컨트롤 박스와 왼쪽 스테이 장착

절차

1. 오른쪽 스탠드 다리에 컨트롤 박스(A)를 장착합니다.

전동 미디어 홀더(B)를 오른쪽 스탠드 다리 뒤쪽으로 통과시켜 조립합니다. 홀더를 프린터 외부에 임시로 놓습니다.

IMPORTANT

컨트롤 박스(A)와 전동 미디어 홀더(B)는 케이블로 연결됩니다. 이 케이블에 과도한 힘을 가하지 마십시오.





- 2. 그림과 같이 4개의 볼트를 임시로 조입니다.
 - 3. 왼쪽 암과 스탠드 사이에 틈이 없을 때까지 임시로 조여진 볼트를 손으로 조입니다. 볼트를 조일 때 스탠드 다리의 외부 표면과 컨트롤 박스 스테이 사이에 틈이 없도록 스테이를 함께 잡으십시오.



스탠드 다리(A)의 돌출부가 컨트롤 박스 스테이(B) 구멍의 중앙에 있는지 확인하십시오.
 이 돌출부가 중앙에 올 때까지 컨트롤 박스를 움직입니다.



8. 컨트롤 박스와 같은 순서로 4개의 볼트를 완전히 조입니다.

3. 미디어 홀더 장착

절차

1. 그림과 같이 전동 미디어 홀더를 이동합니다. 홀더를 스탠드 뒤로 통과시키십시오. -----↓_ │ ♬





2. 암에 두 개의 샤프트를 장착합니다.



- 3. 전동 미디어 흘더를 샤프트에 장착합니다.
 - (1) 전동 미디어 홀더의 구멍에 전면의 샤프트를 통과시킵니다.
 - (2) 전동 미디어 홀더의 U자모양의 부분으로 후면 샤프트를 잡습니다.



4. 같은 방법으로 왼쪽 미디어 흘더를 앞에서 보았을 때 프린터 왼쪽의 샤프트에 장착합니다.



6. 샤프트 클램프를 부착하고 2개의 볼트로 샤프트를 고정합니다.



4. 케이블 클램프를 장착하고 케이블을 연결

절차

7개의 케이블 클램프를 그림에 표시된 위치에 장착합니다.
 기기 측면에 있는 두 개의 클램프는 전원 코드와 이더넷 케이블에 사용되며 나중에 사용됩니다.



- 2. 컨트롤 박스 케이블을 기기의 [TAKE UP] 커넥터에 연결합니다.
 - 암 내부를 따라 케이블을 통과시키십시오.
 - 십자 드라이버를 사용하여 커넥터 나사를 조입니다.



3. 5개의 케이블 클램프로 케이블을 고정합니다.



5. 댄서 롤러 설치

절차

1. 댄서 롤러를 들어올려 스탠드 다리에 배치 합니다.





Step 5: 폐 잉크 통 설치

절차

1. 폐 잉크 통 스탠드를 ①의 홈에 끼우고 그림②의 방향으로 밉니다.



0

(

Ø)

2. 폐 잉크 통 스탠드 커넥터를 본체에 연결합니다.





Step 6: 리테이너 제거

IMPORTANT

- 모든 리테이너를 제거해야 합니다. 잔류물이 있으면 전원 투입 시 오동작 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 리테이너는 기기를 운반할 때 다시 필요하므로 보관하십시오.

절차

1. 전면 커버를 엽니다.

2. 모든 리테이너를 제거합니다.

전면





4. 전면과 좌/우측 커버를 닫습니다.

Step 7: 라벨 부착

라벨부착

카트리지 슬롯 라벨은 전면 커버 내부의 플래튼에 붙어 있습니다. 플래튼에서 이 라벨을 떼어 사용할 잉크 타입의 라벨을 카트리지 슬롯 상단에 부착합니다. 다음 표는 잉크 카트리지의 순서를 나타냅니다.

• *CMYK*



• CMYKWhWhGIPr⊉ CMYKWhWhGIGI

CMYKWhWhGlPr	Wh	Wh	Gl	Pr	Y	м	к	С
CMYKWhWhGlGl	Wh	Wh	Gl	Gl	Y	м	к	С



• CMYKOrReWhWh, CMYKOrReWhGl, CMYKOrReWhPr과 CMYKReWhGIPr

CMYKOrReWhWh	Wh	Wh	Re	Or	Y	м	к	С
CMYKOrReWhGl	Wh	Gl	Re	Or	Y	м	К	с
CMYKOrReWhPr	Wh	Pr	Re	Or	Y	м	К	с
CMYKReWhGlPr	Wh	Pr	Re	Gl	Y	м	К	С





Step 8: 케이블 연결

\land 경고

모든 전원 스위치를 끈 상태에서 이 작업을 수행하십시오. 그렇지 않으면 기기가 갑자기 움직여 부상을 입을 수 있습니다.



전원 코드, 플러그 및 전기 콘센트를 올바르고 조심스럽게 다루십시오. 손상된 물품은 절대 사용하지 마십시오. 파손된 물건을 사용하면 화재나 감전의 위험이 있습니다.

▲ 경고

경고

 \wedge

연장 코드나 멀티탭을 사용할 때는 기기의 정격(전압, 주파수, 전류)에 맞는 것을 사용합니다. 단일 전기 콘센트 또는 긴 연장 코드에 여러 전기 부하를 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.

절차





Step 9: 클리닝 액과 잉크 준비

색상별로 클리닝 액 파우치와 잉크 파우치를 준비하고 파우치를 파우치 트레이에 장착 합니다.

IMPORTANT

- 새 클리닝 액 파우치와 새 잉크 파우치를 사용합니다.
- 어떠한 경우에도 지정된 유형의 클리닝 액과 잉크 이외의 것을 사용하지 마십시오.
- 클리닝 액 파우치와 잉크 파우치는 별도로 구매해야 합니다. Roland DG Corporation 공인 대리점에 문의하거나 당사 웹사이트(http://www.rolanddg.kr/)를 방문하십시오.
- 잉크/클리닝 카트리지는 소모품입니다. 소모품을 구매하려면 공인 Roland DG Corporation 대리점에 문의하거 나 당사 웹사이트(http://www.rolanddg.kr/)를 방문하십시오.

절차

잉크/클리닝 카트리지에 잉크 라벨을 부착합니다.
 그림에 표시된 위치에 잉크 라벨을 부착합니다.



- MEMO 클리닝 카트리지에 [CL] 라벨을 부착합니다.

- 2. 잉크/클리닝 카트리지 커버를 제거합니다.
 - a. 화살표가 위를 향하도록 측면을 유지합니다.
 - b. 화살표 방향으로 밀어 커버를 분리합니다.



3. 카트리지 케이스에 각 색상의 클리닝 파우치와 잉크 파우치를 넣습니다.

40 설치

잉크 파우치 라벨을 확인하고 1단계에서 케이스에 부착한 동일한 색상의 라벨이 있는 케이스에 넣습니다.

IMPORTANT

잉크 파우치 색상과 라벨이 일치하지 않는 것을 인식하지 못한 채 잉크 카트리지를 기기에 삽입하면 오작동 이 발생할 수 있습니다

MEMO

파우치를 올바른 위치에 장착하려면 파우치의 구멍을 통해 카트리지 케이스의 돌출부를 통과시키십시오.



4. 카트리지 케이스에 커버를 장착합니다.
 a. 커버 뒷면의 돌출부(A)를 카트리지 케이스의 구멍에 삽입합니다.



b. 커버를 눌러 후크를 카트리지 케이스의 구멍에 맞춥니다.

6곳에 후크가 있습니다. 모든 후크가 구멍에 고정되어 있고 커버가 카트리지 케이스에서 느슨 해지지 않았는지 확인하십시오.



Step 10: 초기 설정과 초기 잉크 충전

1. 초기 설정 수행





2. 조작 패널을 탭합니다.

조작 패널이 켜지고 [Tap to display the screen.] 화면이 나타납니다.



- '" [Tap to display the screen.]10서브 전원이 켜지고 [Language] 화면이 나타납니다.
- (" [English]를 탭합니다.



기본 설정 : [English]

언어 선택 화면이 나타납니다.

- **5.** 언어를 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- 6. [Save]를 탭합니다.
- **7.** [Units] 화면이 나타납니다. [Length]와 [Temperature]를 설정합니다.



• [Temperature]: °C

8. [Save]를 탭합니다.

2. 클리닝 액을 슬롯에 넣고 잉크 종류 선택

절차

- [Ink Type Not Set] 화면이 나타납니다. [D-UAP CMYK]를 탭합니다. 기본적으로 [D-UAP CMYK]로 설정되어 있습니다. 이 잉크 타입을 사용하려면 [OK]를 탭하여 절차의 다음 부분으로 진행합니다.
- 2. 사용할 잉크 유형을 선택한 다음 [OK]를 탭합니다.
- **3.** [Execute]를 탭합니다.
- 4. 기기에 잉크를 채우기 전에 수동 헤드 청소를 수행하십시오.

IMPORTANT

기기에 잉크를 채우기 전에 수동 헤드 청소는 적절한 자격을 갖춘 작업자가 수행해야 합니다. 이 작업을 직접 수행하려고 시도하지 마십시오.

5. 클리닝 액 슬롯에 클리닝 카트리지를 장착합니다. 돌출부(①)가 위를 향하도록 카트리지 방향을 잡은 다음 카트리지가 수평을 유지하도록 끝까지 삽입합니다.

IMPORTANT

클리닝 액 슬롯에 잉크 카트리지를 삽입하지 마십시오. 잘못된 카트리지를 삽입하면 고장날 수 있습니다. 잘못된 카트리지를 삽입하지 않도록 주의하십시오. 실수로 잘못된 카트리지를 삽입한 경우 공인 대리점에 문의하십시오.



6. [OK]를 탭합니다.

3. 초기 잉크 충전

절차

1. 각 색상별로 잉크 파우치를 부드럽게 흔듭니다. 흰색 잉크 파우치를 50회(약 20초) 흔듭니다. 잉크의 성분이 침전되어 정상적인 컬러로 인쇄가 불가능합니다. 잉크가 잘 섞일 수 있도록 파우치 트레이를 트레이 양쪽 끝에서 약 5cm(2in) 길이의 수평방향 간격으로 흔듭니다. IMPORTANT 잉크 카트리지를 흔들 때는 잉크 카트리지 커버가 느슨해지지 않도록 양손으로 단단히 잡으십시오. 커버와 잉크 파우치가 헐거워지고 떨어지면 손상이나 프린터 고장이 발생할 수 있습니다. 잉크 슬롯에 잉크 카트리지를 장착합니다. 2. 돌출부(①)가 위를 향하도록 카트리지 방향을 잡은 다음 카트리지가 수평을 유지하도록 끝까지 삽입합니다. IMPORTANT 클리닝 카트리지를 잉크 슬롯에 삽입하지 마십시오. 색상을 나타내는 잉크 라벨이 기기에 부착되어 있습니다. 잉크 카트리지의 라벨이 카트리지의 잉크 색상과 일치하는 슬롯에 각 잉크 카트리지를 삽입합니다. 잘못된 카 트리지를 삽입하면 고장이 발생할 수 있습니다. 잘못된 카트리지를 삽입하지 않도록 주의하십시오. 실수로 잘 못된 카트리지를 삽입한 경우 공인 Roland DG Corporation 대리점에 문의하십시오. (1)[Ink filling in progress. Please wait.]가 나타나고 기기에 잉크가 충전됩니다. 3. 잉크 충전이 완료되면 상위 메뉴가 나타납니다.

2. 커터 블레이드 설치

커터 블레이드를 사용하지 않을 경우 이 작업은 필요하지 않습니다. 커터 블레이드가 설치되지 않은 경우 커 팅 캐리지 나사를 가볍게 조입니다. 나사를 단단히 조이면 커터 블레이드 삽입 구멍이 점점 작아져 설치가 어 려워집니다.

▲ 경고 반드시 지시에 따라 조작하고 지시에 명시되지 않은 부분은 절대로 만지지 마십시오. 기기가 갑자기 움직이면 부상을 입을 수 있습니다.

블레이드의 끝을 절대 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다. 블레이드의 커팅 성능도 저하됩니다.

커터 블레이드 조립

▲ 주의

절차

핀을 삽입합니다.
 핀의 끝이 약 3~5mm 튀어 나오도록 핀을 삽입합니다.



2. 블레이드를 삽입합니다. 블레이드를 구멍에 삽입합니다.



커터 블레이드 설치



8. 전면 커버를 닫습니다.

[Finish All]를 탭합니다.
 이것으로 커터 블레이드 설치가 완료됩니다.

3. 내트워크 설정

이 기기의 IP 주소는 DHCP 서버에서 자동으로 할당될 수 있습니다. 로컬 네트워크에 DHCP 서버가 있는 경우 네트워크 설정이 필요하지 않습니다. LAN 케이블을 연결한 후 사용 중인 컴퓨터에서 RIP 소프트웨어 설정(P.61)을 수행하십시오.

단, DHCP 서버가 없는 경우 IP 주소를 할당하는 데 시간이 걸립니다. [Connection is requiring too much time. Manually setting the IP address will improve the connection speed.]가 나타납니다.

을 탭할 때 고정 IP 주소 설정(P.50)을 수행하십시오.

컴퓨터와 기기를 직접 연결하는 경우 **컴퓨터에 직접 연결하기(P. 52)**를 수행하십시오. 사용 중인 컴퓨터가 여러 네트워크 장치 또는 인터넷에 연결되어 있는 경우 잘못된 설정이 전체 네트워크에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 설정에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

고정 IP 주소 설정

절차

- 1. _____ 를 탭합니다.
- 2. [System Information]>[Network]를 탭합니다.
- 3. [Obtain IP Address Automatically]를 탭하여 [Disable]로 설정합니다.
- [IP Address] 오른쪽에 있는 을 누릅니다. 4. 숫자 값 입력 화면이 나타납니다. Menu operation in progress: Press [Home] to enable output A 2 ← Network IP Address 0K 192.168.0.3 \equiv 1 2 3 _ 5 4 6 , 7 8 9 X 0
 - 5. IP 주소를 입력합니다.

IP 주소는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

6. [OK]를 탭합니다.

7.	[Subnet Mask] 오른쪽	에 있는 🗾	▶ 을 탭합니□	ł.			
	번호 입력 화면이 나	타납니다.					
	Menu operation in progress: Press [Home] to enable output.						
	← Network			?	♠		
	Subnet Mask 255.255.255.0			ОК	≡		
	1	2	3	-			
	4	5	6	,			
	7	8	9	×			
		0		e			
8.	서브넷 마스크를 입력합	합니다.					
9.	[OK]를 탭합니다.						
10.	[Default Gateway] 오	른쪽에 있는	🧷 을 탭합	니다.			
10.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 Menu operation in p ← Network	른 쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H	오 탭합 ome] to enable ou	니다. tput.	♠		
10.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 Menu operation in p ← Network Default Gateway 192.168.0.1	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H	오 탭 합 ome] to enable ou	나다. tput. OK	↑		
10.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 Menu operation in p ← Network Default Gateway 192.168.0.1	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H	으 태합 ome] to enable ou	나다. tput. 이K	↑		
10.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 Menu operation in ← Network Default Gateway 192.168.0.1	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H	은 탭합 ome] to enable ou	tput. ② OK	♠		
10.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 ← Network Default Gateway 192.168.0.1	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H 2 5	은 탭합 ome] to enable ou 3 6	tput. ? OK - ,	↑		
10.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 ← Network Default Gateway 192.168.0.1	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H 2 5 8	은 탭합 ome] to enable ou 3 6 9	다니다. (? OK - , (전	€		
10.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 ← Network Default Gateway 192.168.0.1 1 4 7	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H 2 5 8 0	은 탭합 ome] to enable ou 3 6 9	다니다. (?) OK - , (전	€		
10. 11.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 Menu operation in ← Network Default Gateway 192.168.0.1 1 4 7 기본 게이트웨이를 입력	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H 2 5 8 0 4합니다.	은 탭합 ome] to enable ou 3 6 9 	다니다. tput. ② OK - , 및 (전	↑		
10 .	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나비 ← Network Default Gateway 192.168.0.1 1 4 7 기본 게이트웨이를 입력	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H 2 5 8 0 4합니다.	은 탭합 ome] to enable ou 3 6 9 	다니다. ? OK - ,	↑		
10. 11. 12. 13.	[Default Gateway] 오 번호 입력 화면이 나 ← Network Default Gateway 192.168.0.1 1 4 7 기본 게이트웨이를 입력 [OK]를 탭합니다. [Save]를 탭합니다.	른쪽에 있는 타납니다. progress: Press [H 2 5 8 0 4합니다.	은 탭합 ome] to enable ou 3 6 9 	tput. ? OK , 			

이것으로 고정 IP 주소 설정이 완료됩니다. 홈 화면으로 돌아간 후 RIP 소프트웨어 설정(P.61)을 수행 합니다.

컴퓨터에 직접 연결하기

이 섹션에서는 한 대의 컴퓨터와 한 대의 기기를 연결하기 위한 설정 절차를 설명합니다.

Step 1: 컴퓨터의 네트워크 설정

절차

- **1.** [관리자] 또는 [관리자] 그룹의 구성원으로 Windows에 로그온합니다.
 - 2. 네트워크 연결 화면을 표시합니다.
 - Windows 11
 - a. [시작]>[설정]을 클릭합니다.
 - b. [네트워크 및 인터넷]>[전화 접속]을 클릭합니다.
 - c. [네트워크 및 공유 센터]를 클릭합니다.
 - d. [이더넷] 또는 [Wi-Fi]를 클릭합니다.
 - Windows 10
 - a. [시작]>[설정]>[네트워크 및 인터넷]을 클릭합니다.
 - b. [네트워크 및 공유 센터]를 클릭합니다.
 - c. [이더넷] 또는 [Wi-Fi]를 클릭합니다.

3. [속성]을 클릭합니다.

[사용자 계정 컨트롤] 창이 나타나면 [계속]을 클릭합니다.

* 이디켓 경대	
일반	
연결	
IPv4 연결:	인터넷에 연결되어 있지 않음
IPv6 연결:	네트워크에 연결되어 있지 않음
미디어 상태:	인증 시도 중
시간:	00:00:10
속도:	100.0 Mbps
자세히(E)	
작업	보냄 — 💐 — 받음
패킷:	52 0
\$ ৰ্ধ@	♥사용 안 함(D) 진단(G)

[인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)]를 선택하고 [속성]을 클릭합니다.
 [인터넷 프로토콜] 확인란이 선택되어 있지 않으면 선택합니다.

🚽 Intel(R)	Ethernet Co	nnection (6) I21	19-LM	
ମାର୍ଗ 24 ମଧ୍ୟ ୮ ୮ ୫	2 하모 사요//	-).	구성	!©
✓ ✓ </th <th>패킷 스케줄러 :r Network S U 프로토콜 바 soft 네트워크 soft LLDP 프</th> <th> arviec 전 4(TCP/IPv4) 어댑터 멀티플 로토콜 드라이버</th> <th>렉서 프로토콜</th> <th></th>	패킷 스케줄러 :r Network S U 프로토콜 바 soft 네트워크 soft LLDP 프	 arviec 전 4(TCP/IPv4) 어댑터 멀티플 로토콜 드라이버	렉서 프로토콜	
설치(<u>N</u>)		제거(<u>U</u>)	속성	!(<u>R</u>)
절명 Transmissio 인광역 네!	on Control Pr 트워크 프로토	otocol/인터넷 3 토콜로, 다양하게	프로토콜입니다. 연결된 네트워크	기본적 L에서 통

5. [다음 IP 주소 사용]을 선택합니다. 아래와 같이 정보를 입력한 후 [확인]을 클릭합니다.

항목	주소입력
IP 주소	192.168.0.XXX
서브넷 마스크	255.255.0

여기서 "XXX"는 1부터 254까지의 숫자가 될 수 있습니다. 그러나 다른 컴퓨터 및 장치에 사용되는 숫자와 다른 숫자를 지정해야 합니다.

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성	;	×
일반		
네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트 문의해야 합니다.	하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 5워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을	
 ○ 다음 IP 주소 사용(S): 		
IP 주소():		
서브넷 마스크(<u>U</u>):		
<u>귀분 개이트웨어(D</u>).	· · ·	
○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(<u>B</u>)		
_ ○ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):		
기본 설정 DNS 서버(P):		
보조 DNS 서버(<u>A</u>):		
□ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)	고급()	
	확인 취소	

6. 다음 버튼을 클릭하면 원래 상태로 돌아갑니다.

- a. [인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성] 창에서 [확인]
- b. [이더넷 속성] 또는 [Wi-Fi 속성] 창에서 [닫기]
- c. [이더넷 상태] 또는 [Wi-Fi 상태] 창에서 [닫기]

Step 2: 프린터에서 네트워크 설정 지정

절차

1. IP address를 설정합니다.

- (1) 를탭합니다.
- (2) [System Information]>[Network]를 탭합니다.
- (3) [Obtain IP Address Automatically]를 탭하여 끕니다.



(5) IP 주소(192.168.0.XXX)를 설정합니다.

"XXX"는 1에서 254까지의 숫자를 나타냅니다. 그러나 1단계에서 지정한 설정 및 다른 컴퓨터 및 장치에 사용된 숫자와 다른 숫자를 지정해야 합니다. [192.168.0]에 해당하는 부분은 자신의 컴퓨터 설정과 동일한 값을 적용합니다. 여기서는 [192.168.0.3]을 예시로 입력합니다.

Menu operation in progress: Press [Home] to enable output.					
← Network			?	A	
IP Address 192.168.0.3			ОК		
1	2	3	-		
4	5	6	,		
7	8	9	×		
	0	_	e		

- (6) [OK]를 탭합니다.
- 2. 서브넷 마스크를 설정합니다.
 - (1) [Subnet Mask] 옆의 🖊 을 탭합니다.
 - (2) 서브넷 마스크(255.255.255.0)를 설정합니다.Note: 서브넷 마스크의 경우 컴퓨터에서 사용하는 것과 동일한 값으로 설정하십시오.

	←	Network			?	A			
	Subne	t Mask			ОК				
	200.2	.55.255.0				=			
		1	2	3	-				
		4	5	6					
		7	8	9	, (X)				
			0	-	æ				
(3)	[OK]를	탭합니다.	Ū	_					
(4)	[Save]	를 탭합니다.							
	컴퓨터:	와 기기를 1:1 먹으로 드이기	로 사용하는	경우 프린터(에서 수행힐	· 설정이	완료됩니	니다. 아들에서 7	
	원대 와	·먼으도 돌아신 아니티드 거요!	같 우 RIP 조곡 디오 저귀르 ·	느웨어 실정 자해한사사이	(P.61)으로	- 신앵입	「니냐.게	기드웨이 쉬	-오글
	설성해(야 하는 경우	나음 설자들 (신행하십시오	•				
	트웨이 수	소를 설정합니!	구.						
(1)	트웨이 수) [Defau) 기본 게 기본 게	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 의려되어	다. 19	탭합니다. 설정합니다. 트워크 관리	자에게 문의	리하십시	오. 여기	이 [192.1	68.0
(1)	트웨이 수) [Defau) 기본 게 이 예시	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 (다. 19	탭합니다. 설정합니다. II트워크 관리 Iome] to enable of	자에게 문의	의하십시	오. 여기	이 [192.1	68.0
(1) (2)	트웨이 수) [Defau) 기본 게 이 예시 (소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 (Menu operation in Network	다. [의 [일을 을 [168.0.XXX)를 입력할 값은 너 있습니다 [progress: Press [H	탭합니다. 설정합니다. II트워크 관리 Iome] to enable ou	자에게 문의 Itput.	의하십시 슈	오. 여기	I에 [192 .1	68.0
(1) (2)	트웨이 수) [Defau) 기본 게 이 예시 ← 	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 1 Menu operation in Network	다. !의 [의 을 168.0.XXX)를 입력할 값은 너 있습니다 progress: Press [H	탭합니다 . 설정합니다 . II트워크 관리 Iome] to enable ou	자에게 문의 Itput.	의하십시	오. 여기	I에 [192 .1	68.0
(1) (2)	트웨이 주) [Defau) 기본 게 이 예시 ← Defau 192.1	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 1 Menu operation in Network It Gateway 168.0.1	다. [의 [168.0.XXX)를 입력할 값은 너 있습니다 progress: Press [H	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 kome] to enable ou	자에게 문의 Itput. OK	의하십시 슈 =	오. 여기	이에 [192.1	68.0
(1) (2)	트웨이 주 (Defau) 기본 게 이 예시 C Defau 192.1	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 (Menu operation in Network It Gateway 168.0.1	다. !의 [168.0.XXX)를 168.0.XXX)를 입력할 값은 너 있습니다 Progress: Press [H	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 Iome] to enable ou	자에게 문의 Itput. 이K	의하십시 슈	오. 여기	이에 [192.1	68.0
(1) (2)	트웨이 수 (Defau) 기본 게 이 예시 ← Defau 192.1	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 1 Menu operation in Network It Gateway 168.0.1	다. 19	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 fome] to enable ou	자에게 문의 ttput. 이K	의하십시 슈	오. 여기	I에 [192 .1	68.0
(1) (2)	트웨이 수 [Defau) 기본 게 이 예시 (Defau 192.1	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 (Menu operation in Network It Gateway 168.0.1	다. 19	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 to enable or 3 6	자에게 문의 ttput. OK	의하십시 슈	오. 여기	이에 [192.1	68.0
(1) (2)	트웨이 주) [Defau) 기본 게 이 예시 (Defau 192.1	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 1 Menu operation in Network It Gateway 168.0.1	다. [의 [의 [168.0.XXX)를 입력할 값은 너 있습니다 progress: Press [H 2 5 8	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 lome] to enable or 3 6 9	자에게 문의 ttput. 이K	의하십시 슈	오. 여기	I에 [192 .1	68.0
(1) (2)	트웨이 수 (Defau 기본 게 이 예시 (Defau 192.1	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 1 Menu operation in Network It Gateway 168.0.1	다. [의 [고]을 168.0.XXX)를 입력할 값은 너 있습니다 progress: Press [H 5 8 0	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 Iome] to enable ou 3 6 9	자에게 문의 Itput. OK , 및	의하십시 슈	오. 여기	이 [192.1	68.0
(1) (2) (3)	트웨이 수) [Defau) 기본 게 이 예시 ← Defau 192.1	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 1 Menu operation in Network It Gateway 168.0.1 1 4 7 탭합니다.	다. [의 [의 [의 [] 을 [] 력할 값은 너 있습니다 progress: Press [H 2 5 8 0	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 Iome] to enable ou 3 6 9	자에게 문의 Itput. 이K 이K	의하십시 슈	오. 여기	이 [192.1	68.0
(1) (2) (3) (4)	트웨이 수) [Defau) 기본 게 이 예시 ← Defau 192.1 [OK]를 [Save]፤	소를 설정합니 It Gateway] 옆 이트웨이(192. 이트웨이에 입 로 입력되어 1 Menu operation in Network It Gateway 168.0.1 1 4 7 탭합니다. 를 탭합니다.	다. [의 [의 [의 [] 을 168.0.XXX)를 입력할 값은 너 있습니다 progress: Press [H 2 5 8 0	탭합니다. 설정합니다. 비트워크 관리 Iome] to enable ou 3 6 9 	자에게 문의 Itput. 이K - , യ (억	의하십시 =	오. 여기	이 [192.1	68.0

4. 을 탭하면 원래 화면으로 돌아갑니다.

IMPORTANT

소프트웨어를 다운로드하고 설치하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

이 기기와 함께 사용할 수 있는 다양한 소프트웨어 중에서 먼저 컴퓨터에 Roland DG Connect Hub 다운로드하여 설치하여 기기에 연결합니다. 그런 다음 필요한 다른 소프트웨어를 설치합니다.

Roland DG Connect Hub 다운로드

절차

1. 컴퓨터를 시작하고 "관리자" 또는 "관리자" 계정으로 로그온합니다. 다른 모든 프로그램을 종료하십시오.

MEMO

이 소프트웨어를 설치하는 데 사용된 "관리자" 권한이 있는 계정만 사용할 수 있습니다

 소프트웨어를 다운로드할 컴퓨터에서 다음 웹 사이트에 액세스합니다. https://downloadcenter.rolanddg.com/LG - 640#software



거주 지역에 따라 소프트웨어를 다운로드하기 전에 사용자 등록을 완료하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

- 3. [Roland DG Connect / Connect Hub]를 클릭합니다.
- [Installer/Updater]를 클릭합니다.
 Roland DG Connect에 대한 설명 창이 나타납니다.
- **5.** [Next]를 클릭합니다.
- 6. 소프트웨어 사용권 계약을 읽으십시오. 내용에 동의하면 [Agree]를 클릭합니다.
- **7.** [RolandDG_Connect_Setup.zip]을 임의의 위치에 다운로드합니다.

소프트웨어 설치

IMPORTANT

Roland DG Connect Hub 설정 비디오를 볼 수 있습니다. 이 동영상은 설정의 흐름과 세부 사항을 이해하는 데 도움이 되므로 설정을 수행하기 전에 시청하십시오.

https://downloadcenter.rolanddg.com/contents/software_parts/connect_info_en.html

1. Roland DG Connect Hub 설치

절차

1. 다운로드한 파일 [RolandDG_Connect_Setup.zip]을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [전체 압축 해제]를 클릭합니다.

[찾아보기]를 클릭하고 압축을 해제할 폴더를 지정한 후 [해제]를 클릭합니다.

- **2.** 압축 해제된 폴더 [RolandDG_Connect_Setup]에서 [RolandDG_Connect_Setup.exe]를 더블 클릭합니다. [사용자 계정 컨트롤] 창이 나타나면 [예](또는 [허용])를 클릭합니다.
- **3. 풀다운 목록에서 사용할 언어를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.** 설정 메뉴 화면이 자동으로 나타납니다. 화면의 지시에 따라 설치를 진행합니다.

- MEMO

설치 및 등록에 대한 자세한 내용은 압축이 해제된 폴더 [RolandDG_Connect_Setup]의 [Initial_Setting_Guide]를 참조하십시오.

2. Roland DG Connect Hub에서 필요한 소프트웨어 설치

Roland DG Connect Hub를 사용하여 관련 소프트웨어를 설치합니다. 소프트웨어가 설치된 후 Roland DG Connect Hub에서 소프트웨어 시작 및 업데이트와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

절차

- **1.** [Roland DG Connect Hub]를 시작합니다.
 - Windows 11
 - a. [시작]>[모든 앱]을 클릭합니다.
 - b. 앱(프로그램) 목록에서 [Roland DG Corporation]>[Roland DG Connect Hub]를 클릭 합니다.
 - Windows 10
 - a. [시작]을 클릭합니다.
 - b. 앱(프로그램) 목록에서 [Roland DG Corporation]>[Roland DG Connect Hub]를 클릭 합니다.
- **2.** [RolandDG_Connect_Setup.zip]에서 추출한 폴더의 Initial_Setting_Guide를 참조하여 다음 작업을 수행 합니다.
 - a. Roland DG Connect ID를 생성합니다. 이미 ID가 있으신 분은 다음 단계로 진행합니다.
 - b. Connect Hub 설정을 구성합니다.

3. 메인 화면에서 사용할 기기를 클릭합니다.

선택한 기기에서 사용할 수 있는 소프트웨어가 화면 오른쪽 창에 표시됩니다.



4. 화면 오른쪽에 표시되는 모든 소프트웨어를 설치합니다. 사용할 모든 소프트웨어가 설치되면 절차가 완료됩니다.

IMPORTANT

설치가 완료되면 메인 화면 우측 상단의 전체 닫기 버튼을 클릭하여 Roland DG Connect Hub를 알림 영역으로 최소화합니다. Roland DG Connect Hub는 더 이상 표시되지 않지만 여전히 실행 중입니다. Roland DG Connect Hub 아이콘은 이 소프트웨어가 실행되는 동안 알림 영역에 항상 표시됩니다.



RIP 소프트웨어 설정

VersaWorks 설치 후 프린터를 연결하는 방법에 대한 정보는 VersaWorks 설치 설명서를 참조하십시오.

환기장치 설치

환기장치		3
	•••••	-

환기장치

환기 장치를 준비할 때 다음 사항에 유의하십시오.

- Roland DG Corporation에서 권장하는 환기 장치를 사용해야 합니다. 권장 제품에 대한 자세한 내용은 공인 Roland DG Corporation 대리점에 문의하십시오.
- 환기 장비와 이 기기를 연결하려면 호스가 필요합니다.



정격 전력 및 일련 번호 라벨의 위치	 65
사양	 66

정격 전력 및 일련 번호 레이블의 위치

우측면



1	일련 번호 이 번호는 유지 보수, 서비스 또는 지원을 요청할 때 필요합니다. 라벨을 절대 벗기지 마십시오
2	정격 전력 여기에 제공된 전압, 주파수 및 암페어 요구 사항을 충족하는 전기 콘센트를 사용하십시오.

		LG-640	LG-540	LG-300				
인쇄 방식		피에조 잉크젯 방식						
	너비	335–1,625 mm (13.2–64 in.)	295–1,371 mm (11.7–54 in.)	182–762 mm (7.2–0 in.)				
	두께	최대 1.0 mm (39.3 mil) 이형지 포함, 인쇄용 최대 0.4 mm (15.7 mil) 이형지 포함과 0.22mm(8.6mil) 이형지 미포함, 커팅용						
미디어	롤 외부 직경	최대 250 mm (9.8 in.)	최대 250 mm (9.8 in.)					
	롤 무게	최대 45 kg (99 lb.) 최대 35 kg (77 lb.) 최대 30 kg (66 lb.)						
	지관 직경	76.2 mm (3 in.) 또는 50.8 mm (2 in.)						
인쇄/커팅 너비 ^{*1}		최대 1,600 mm (62.9 in.)	최대 1,346 mm (52.9 in.)	최대 736 mm (28.9 in.)				
	유형	ECO-UV (EUV5P) 750ml 파우	치					
잉크	색상	8색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, Primer, White, Red) 8색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Primer White, Orange, Red) 8색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, White, Orange, Red) 7색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Orange, Red) 7색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, Primer, White) 6색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, White) 4색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, White)						
잉크 경화 장치		UV-LED 램프 내장						
인쇄 해상도(인	치당 도트 수)	- 최대 1,200 dpi						
커팅 속도		10–300 mm/s (0.39–11.8 in./s)						
블레이드 압력*2	2	30–500 gf						
블레이드	유형	Roland CAMM-1 시리즈 블레이						
	오프셋	0.000 – 1.500 mm (0.0 – 59 mil)						
소프트웨어 해싱	남도(커팅 시)	0.025 mm/step (0.98 mil/step)						
미디어 히팅 시스	스템 ^{*3}	전면 히터 설정 온도 : 30 ~ 55℃(86 ~ 131°F)						
인터페이스		이더넷(100BASE-TX/1000BASE-T, 자동 전환)						
절전 기능		자동 절전 기능						
정격 입력		100-120/220-240 Va.c. 50/60	100–120/220–240 Va.c. 50/60 Hz 5.7/2.6 A					
저려 소비	작동 중	약 800 W		약 650 W				
	절전 모드	약 85 W						
소음 수준	작동 중	63 dB(A) 이하						
	대기 중	58 dB(A) 이하						
외형 치수 (너비 × 깊이 × 높이)		2,902 mm × 748 mm × 1,412 mm (114.3 in. x 29.5 in. x 55.6 in.)	2,648 mm \times 748 mm \times 1,412 mm (104.3 in. x 29.5 in. x 55.6 in.)	2,038 mm × 748 mm × 1,412 mm (80.3 in. x 29.5 in. x 55.6 in.)				
중량		209 kg (461 lb.)	179 kg (395 lb.)	168 kg (371 lb.)				
작동 환경	작동 중 ^{*4}	온도 : 20-32 ℃(68-89.6 °F), 습도 : 35-80% RH(결로 없을 것)						
	대기 중	온도 : 5-40 °C(41-104 °F), 습도 : 20-80% RH(결로 없을 것)						
제공 품목		전용 스탠드, 전원 코드, 미디어 테이크업 유닛, 미디어 홀더, 시트컷 나이프, 교체용 블레이드, 클리닝 액, 폐 잉크 통, 사용자 설명서, 소프트웨어(VersaWorks,Roland DG Connect), 등.						

*1 인쇄 또는 커팅의 길이는 프로그램의 제한 사항에 따릅니다.

*2 • 500gf는 최대 순간 블레이드의 압력입니다.

· 블레이드의 압력은 미디어 두께와 같은 세부 사항에 따라 조정되어야 합니다.
· 전원을 켠 후 워밍업이 필요합니다. 작동 환경에 따라 5~20분이 소요될 수 있습니다.

*부록 6*7

- 주변 온도와 용지 너비에 따라 사전 설정 온도에 도달하지 못할 수 있습니다. *4 작동 환경(이 범위 내의 작동 환경에서 사용하십시오.)
 - 습도 80 -----% 80 -----(겔로 없을것)
 - %
 80

 4 Ξ 없음 것)
 35

 20
 32

 (68)
 32

 8 Ξ τ τ(F)

*3

