

DA-640

See the Difference
Feel the Difference



DA-640

標準価格 8,800,000円 (税込価格 9,680,000円)

●価格には製品本体、専用排気装置、RIPソフトウェアを含みます。
年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。

立体的なテクスチャ表現で 特別な空間を演出

DIMENSE DA-640は、立体的なテクスチャ表現ができる独自のテクノロジーを搭載したデジタルプリントソリューションです。熱を加えると発泡する専用メディアと、発泡をコントロールするストラクチャーインク、美しいフルカラー印刷が行えるインクジェットプリンターで構成され、豊かな色彩のフルカラー印刷と立体的なテクスチャの組み合わせは、作品に奥行きを与え、アーティストックで存在感のある唯一無二のグラフィックを創り出します。



DIMENSE DA-640 の特長

立体エンボス表現と優れた印刷品質

DIMENSE DA-640は、独自のテクスチャインクとCMYKインクを組み合わせることで、エンボスとフルカラー表現をひとつの工程で出力でき、質感と深みのあるグラフィックの制作が可能です。屋内装飾やサインだけでなく芸術作品に深みを与え、唯一無二の魅力的な仕上がりを実現します。



環境に優しいDIMENSEインク

CMYKインクは安全性の高いレジンタイプ、ストラクチャーインクはブチルグリコールフリータイプを採用。AgBBやA+認証、UL、GREENGUARD Goldなどの各種安全基準にも準拠しています。



PVCフリーメディア

専用メディアはすべてPVCフリー。マット、スエード、シルバー、ゴールド、パールなどの不織布メディアのほか、シリコンエッジグラフィックやパナー用途向けのテキストスタイルメディアをラインアップ。また、メディアに凹凸表現のみを施した後、自分の手で市販の塗料を使いペイントすることも可能。デザインや目的にあわせてお選びいただけます。



デザインソフトウェア

簡単なデザイン制作からテクスチャデータの反映、プリンターでの出力シミュレーションまで行える専用のソフトウェア「Roland DG Connect Designer DIMENSE Module」。保守契約に加入されているお客様は無償でお使いいただけます。



高いパフォーマンスを支える優れたユーザビリティ

進化した7インチカラー液晶タッチパネル

DA-640は他のRoland DG 製品と同様に優れたユーザビリティを備えています。7インチカラー液晶パネルは見やすく、初めての方でも簡単に操作できます。プリンターの状態は大きな画面で確認ができ、セットアップやメディアギャップ、送り補正調整もボタン一つで操作できます。



新しいテクノロジー、信頼できるパフォーマンス

新開発のプリントヘッドをスタガ状に配列し、インクの吐出を高い精度で制御。また、最先端のセラミックヒーターを組み合わせることで、高精細で鮮やかな印刷とテクスチャ表現を実現します。



VersaWorks 7はmacOSにも対応

初心者にも使いやすく多くの機能を搭載するRIPソフトウェアVersaWorksがさらに進化。これまでのWindowsOSだけではなく、macOSにも対応しました。さらに処理能力を向上させたことで、生産性や収益性の向上にも貢献します。



コネクテッドサービス「Roland DG Connect」

DA-640とオペレーターをつなぐ、コネクテッドサービス。ブラウザやモニタリングアプリ上で、プリントオペレーションを細部まで可視化。プリンターを最適な状態に保ってお使いいただくことで、ダウンタイムの削減と業務効率改善に貢献します。



安心の保守サービス

製品を長期にわたって安心してご利用いただくため、独自のカスタマーサービスを提供しています。キャップやワイパー、ワイパークリーナーなどのパーツ交換作業はお客様自身で簡単に実施でき、万が一の際のダウンタイムを大幅に削減できます。



年間保守契約必須対象製品

●価格には製品本体、専用排気装置、RIPソフトウェアを含みます。年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。



DA-640
標準価格 8,800,000円(税込価格 9,680,000円)

APPLICATIONS



アートパネル

キャンパスアート

店舗装飾

シリコンエッジグラフィック

コンクリートウォール

主な仕様		DA-640
印刷方式		ピエゾインクジェット方式
メディア	幅	259~1,625mm
	厚み	台紙を含め最大1.0mm
	ロール外径	最大180mm
	ロール重量	最大30kg
	芯径	76.2mm (3インチ) および50.8mm (2インチ)
印刷幅 *1		最大1,615mm
インク	種類	DIMENSE INK 500ml カートリッジ
	色	4色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) とストラクチャー
解像度		最大1,200dpi
メディアヒーティングシステム *2		プリントヒーター、設定温度：30~40℃ オープン、設定温度：150~380℃
インターフェース		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)
省電力機能		自動スリープ機能
定格入力 *3	プリンター	200 - 240 Va.c. 50/60Hz 3.5A
	オープン1	200 - 240 Va.c. 50/60Hz 16A
	オープン2	200 - 240 Va.c. 50/60Hz 16A
消費電力	動作時	約4,860W
	スリープモード時	約50W
動作音	動作時	69dB (A) 以下
	待機時	53dB (A) 以下
外形寸法 (幅)×(奥行)×(高さ)		2,902mm × 942mm × 1,548mm
質量		303kg
環境	動作時	温度：20~30℃、湿度：40~65%RH (ただし結露のないこと)
	非動作時	温度：5~40℃、湿度：20~80%RH (ただし結露のないこと)
付属品		専用スタンド、電源コード、オープン、メディア巻取装置、メディアホルダー、セパレーティングナイフ 替え刃、メンテナンス用洗浄液ボトル、廃液ボトル、取扱説明書、ソフトウェアDL版 *4 (VersaWorks、 Roland DG Connect Hub) ほか

VersaWorks 7 推奨システム条件		
	Windows	Mac
オペレーティングシステム	Windows® 11、 Windows® 10 (64ビット版)	MacOS 15、14、13
CPU	インテルCore i5 または Core i7、3GHz 以上を推奨	Apple Silicon
メモリ	16GB 以上	8GB以上
ビデオカードおよびディスプレイ	フルハイビジョン (1,920×1,080 ピクセル、 24ビットカラー) の表示が可能なもの	1,280×1,024 ピクセル以上
ソリッドステートドライブ	256GB以上の空き容量	128GB以上
ハードディスクドライブ	500GB以上の空き容量	
その他	インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、Ethernetポート	

サブライム		
DIMENSE INK	IA-CY	シアン 500ml
	IA-MG	マゼンタ 500ml
	IA-YE	イエロー 500ml
	IA-BK	ブラック 500ml
ストラクチャーインク	IA-ST	500ml
洗浄インク	IA-CL	500ml

価格は当社Webサイトの製品ページをご参照ください。



*1 印刷長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。*2 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、20~30分程度必要です *3 専用排気装置用別途電源が必要です。*4 ソフトウェア「VersaWorks」および「Roland DG Connect Hub」はダウンロード版です。インターネットに接続できる環境とWebブラウザが必要になります。動作環境は当社Webサイトをご確認ください。

ご注意	年間保守契約内容
●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになれる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●専用排気装置から屋外への排気が必要となります。排気ダクトなど別途ご準備ください。●本製品の使用時、廃インクボトル内に廃液が排出されます。廃液はSDSを確認のうえ、各自自治体の法令に基づき、産業廃棄物として処理業者に廃液処理をご依頼ください。●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによる生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任をいたしません。●本製品により作られた制作物に対して生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。	●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最適な状態で快適にご利用いただけるよう、定期的にプリントヘッドを含む消耗部品の寿命による交換を原則無償で実施いたします。●お客様の希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。●保守契約条件、料金等につきましてはコールセンターにお問い合わせください。

商品の送料、設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。

Roland ローランド ディー.ジー.株式会社
本社/〒431-2103 浜松市浜名区新都田1-1-2

●ローランド ディー.ジー.製品のお求めは...

RDG90582A '25 JUL C-3 S-S

☎ 0120-808-232 www.rolanddg.co.jp

【ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター】 平日AM10:00~PM5:00
(デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。)
お問い合わせ E-Mail: rdg-tyky@rolanddg.co.jp

東京	〒108-0075 港区港南1-6-31 品川東急ビル5F	大阪	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル1F
名古屋	〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F	福岡	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F

【サポートセンター】 札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡

修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●本カタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OS、Macintosh、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●その他、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに使用のサンプルはハメコ混合です。

2025年7月現在